

# marantz®

# Integrated Amplifier PM5004

# ご使用になる前に

# 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示で は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな 絵表示をしています。その絵表示と意味 は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みく ださい。

#### 絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



△記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



電源プラグを コンセントから抜く

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



# 万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

電源プラグを煙や異臭、異音が出たとき コンセント ● 落としたり、破損したとき

から抜く 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや めください。



# ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



# 電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



# 電源プラグの刃および刃の付近 にほこりや金属物が付着してい

必ず実施 るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



#### 火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰 皿を使用するなどの火や炎の発生してい <sup>火気禁止</sup> るものを置かないでください。火災の原 因になります。



# 内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ



# 水滴や水しぶきのかかるところ に置かない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特 にご注意ください。


水がかかったり、濡れた状態で使用する と火災、感電の原因になります。



高温注意

# 使用中、使用直後に高温となる 部分には触らない

使用中、使用直後は上面や高温注意マー クの付近には触れないでください。





#### 乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの 原因となります。



# ねじを外したり、 分解や改造したりしない

分解禁止 内部には電圧の高い部分がありますの で、火災・感電の原因となります。

> 内部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。



#### 雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくださ しつ。

感電の原因となります。



# 風呂・シャワー室では 使用しない

火災・感電の原因となります。 水場での



水ぬれ

この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 属物を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感 電の原因となります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




#### 付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しない



また、付属の電源コードは本機以外には使 用しないでください。





# 電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確 実に差し込んでください。差し込みが不 完全な場合、火災・感電の原因となるこ とがあります。

根元まで差し込んでもゆるみがあるコン 場合、販売店や電気工事店にコンセント の交換を依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでくだ: さい。発熱し、火災の原因となることがあります。



# 電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。



#### 電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを 持って抜いてください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



#### 濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



#### すぐにコンセントから電源プラグを: 抜くことができるように設置する

<sub>雷浪プラグを</sub> からは完全に遮断されていません。 コンセント万一の事故防止のため、本機をコンセ から抜く ントの近くに置き、すぐにコンセント から電源プラグを抜くことができるよ うにしてください。



# 機器の接続は説明書をよく読ん でから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器な どの機器を接続する場合は、電源を切り、 各々の機器の取扱説明書に従って接続し てください。

セントには接続しないでください。その:また、接続には指定のコードを使用してください。 指定以外のコードを使用したり、コードを延長し たりすると発熱し、やけどの原因となることがあ



# 電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



# 長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



# ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続 けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。



# 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ち たり倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。



#### 次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



# 壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間 は少し離して置いてください。ラックな どに入れるときは、機器の天面や背面か ら少し隙間をあけてください。内部に熱: がこもり、火災の原因となることがあり



#### 通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が 開けてあります。次のような使いかた はしないでください。内部に熱がこも: り、火災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通し の悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団: の上に置いて使用する



# 電池を交換するときは

● 極性表示に注意し、表示通りに正しく 入れる



● 指定以外の電池は使用しない



● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用し ない

間違えると電池の破裂・液漏れにより、火 災・けがや周囲を汚損する原因となること があります。



# この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注 意ください。倒れたり、壊れたりして、 けがの原因となることがあります。



#### 重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下 して、けがの原因となることがあります。



#### 移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコン セントから抜き、外部の接続コードを外

電源プラグをしてからおこなってください。コードが コンセント 傷つき、火災・感電の原因となることが



# 長期間の外出・旅行のとき、 またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセント 電源プラグを から抜いてください。火災・感電の原因 コンセント となることがあります。



# 5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほ こりがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあり

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、 より効果的です。なお、内部の掃除費用について は販売店などにご相談ください。

# 目次

で使用になる前に	2
	2
付属品について	4
本機の特長	5
取り扱い上のご注意…	6
設置の際のご注意…	6
携帯電話使用時のご	注注意
結露(つゆつき)につ	0(176
お手入れについて…	6
	6
	6
10 0/0 // 1/ //	6
	······································
	······································
	······································
	8

リモコンの使いかた	
各部の名前 ····································	
フロントパネル	
リアパネル	
リモコン8	
*****	
<b>基本接続</b>	
	•
<b>準備</b> ·······9	
<b>準備</b>	
接続に使用するケーブル····································	
接続に使用するケーブル····································	
接続に使用するケーブル9	
接続に使用するケーブル···········9 接続する機器について·······9 スピーカーの接続 ·····9	
接続に使用するケーブル	
接続に使用するケーブル	


<b>基本操作</b>	1
<b>再生前の準備</b>	
電源をオフにする	
音声をミュートする········12 <b>ヘッドホンを使って聴く</b> ·······13 <b>録音する</b> ········12	2
<b>応用接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> 13	3

**リモートコントロール端子 ………………………**13

<b>応用操作</b> 13
リモートコントロール設定13リモコンコード設定14リモコンのリモコンコードを設定する14本機のリモコンコードを設定する14
<b>用語の解説</b> 15
<b>故障かな?と思ったら</b> 15
<b>保証と修理について</b> 16
<b>主な仕様(仕様・外観寸法図)</b> 16

# 付属品について

ご使用の前にご確認ください。





本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもの で、実物とは異なる場合があります。

# 本機の特長

#### 電流帰還アンプ

プリアンプとパワーアンプには高速の電流帰還方式の増幅 回路を採用し、スーパーオーディオ CD プレーヤーからの 信号を忠実に増幅します。また、高速の電流帰還アンプは 自然な音場空間を再現します。

#### ハイパワー出力

スリムなボディーながら、大型電源部によるハイ・パワー で音楽を躍動的に再生します。

#### 高音質設計

信号経路の最短化や高音質パーツの採用、ゆとりのある 電源回路など単品コンポーネントならではの高音質設計と なっています。

#### レコードプレーヤーの接続が可能なフォノ入力端子

フォノアンプを搭載していますので、レコードプレーヤーを そのまま接続して楽しむことができます。(MM カートリッ ジのみに対応します。)(ga 10 ページ)

#### 2 系統スピーカー出力端子搭載

2組のスピーカーを鳴らし分けるのはもちろん、中・高域、低域用に出力端子が分かれたバイワイヤリング対応のスピーカーにも簡単に接続できます。端子はオーディオ用の太めのコードも確実に接続できるスクリュー式を採用しました。また、ワンタッチで簡単に接続できるバナナプラグにも対応しています。(『全 10 ページ)

#### トーンコントロール機能

低音域、高音域の強弱調整が可能なトーンコントロール機能を搭載していますので、システムにあわせてお好みの音質に調整できます。( 12 ページ)

#### ラウドネス機能

小音量再生時に音楽を聞き取りやすくするラウドネス機能 を搭載しています。( Per 12 ページ)

#### ワイヤレスリモコン付属

本機をはじめマランツの CD プレーヤーなどを操作可能なワイヤレスリモコンを付属しています。

#### (1278ページ)

また、本機は3組のリモコンコードを内蔵していますので、1台ずつ別々のリモコンコードに設定しておくことで、1箇所で3台の本機をそれぞれ独立してコントロールすることが出来ます。

#### ステレオ音のエチケット





- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいた しましょう。
- ●特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。

# 取り扱い上のご注意

# 設置の際のご注意

放熱のため、本機の天面、後面および両側面と壁や他の AV 機器などとは十分に離して設置してください。





※ 30cm以上離す

# 携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話を使用すると、雑音(ノイズ)が入ること があります。携帯電話は本機から離れた位置でお使いください。

# 結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機 を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本機を使用 すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあります。 結露した場合は、本機の電源をオフにしたまま1~2時間放 置してから使用してください。


# お手入れについて


- ◆キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、や わらかい布を使用して軽く拭き取ってください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってくださ
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機 に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しない でください。


# リモコンについて

# 乾電池の入れかた

上げる。








③ 裏ぶたを元のとおりにする。

#### ご注意

- リモコンには単 4 形乾電池をご使用ください。
- リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい乾 電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早めに 新しい乾電池と交換してください。)
- 乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示どおりに ⊕ 側·Θ側を合わせて正しく入れてください。
- 破損・液漏れの恐れがありますので、
- 新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 乾電池は充電しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱、または火に投入したりし ないでください。
- 電池を直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温になると ころに置かないでください。
- あ一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた。 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- ◆不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例にした がって処理をしてください。

# リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。




# ご注意

リモコン受光部に直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光または赤 外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなる場合 があります。

# 各部の名前

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページをご覧ください。

# フロントパネル



PHONO TABLE CO MAUTINI RECORDER 1 RECORDER 2 (CO-10) (MOTATION) MOTATION TO MAUTINI RECORDER 2 (CO-10) (MOTATION)	SPEAKER SYSTEMS  SYSTEMS  P-R-O - L-O  O O O	FLASHER, PRIMATE INVOCATION OF THE PRIMATE I
0 23 4 5 6 7	<b>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</b>	9 10 17 12

<b>〕</b> 電源スイッチ (ON/OFF)·············	(11)
<ul><li>2 電源表示(STAND)</li><li>本機の状態により次の</li><li>● 電源オン時:</li></ul>	<b>BY)</b> ······(11) りように変わります。 消灯
C//31. 4 2 4 3	赤色(点滅)(9) 赤色 消灯
3 入力切り替えつまる	₩.
(INPUT SELECT	<b>OR)</b> (12)
4 ソースダイレクト: (SOURCE DIRECT )	スイッチ/表示 <b>:T)</b> ······(12)
<b>5</b> 入力表示 ···············	(12)
6 ミューティング表示	<b>π(MUTE)</b> ······(12)

**7**音量調節つまみ(VOLUME) ········(11,12) **3** リモコン受光部······(13)

(BALANCE) .....(11.12)

(LOUDNESS)-----(12)

9 バランス調節つまみ

(1) ラウドネススイッチ/表示

入ピーカー切り替えスイッチ/表示
(SPEAKERS A/B)(12)
<b>適高音調節つまみ(TREBLE)</b> (11,12)
<b>3低音調節つまみ(BASS)</b> ······(11,12)
<b>)</b> ヘッドホン端子(PHONES) ······(12)


# ご注意

(3) 低音調節つまみ、(2) 高音調節つまみ、(3) バランス調節つまみは、(4) ソースダイレクト表示が消灯しているとき(ソースダイレクトがオフ) に調節できます。

<b>1</b> PHONO入力端子 ·······(10)
<b>② PHONO GND端子</b> (10)
<b>3 TUNER入力端子 ······</b> (10)
<b>4 CD入力端子 ······</b> (10)
<b>3 AUX/DVD入力端子</b> (10)
6 RECORDER-1(CD-R) 入出力端子 ·······(10)
<b>7</b> RECORDER-2(MD/TAPE) 入出力端子(10)
<b>3</b> スピーカー端子 <b>(SPEAKER SYSTEMS)</b> (9,10)
9 FLASHER IN (フラッシャーイン)端子 コントロール BOX 等機器を使ってコントロール するときに使用する端子です。
りることに使用する場子(り。  ① REMOTE CONTROL端子(13)  ① ACアウトレット(AC OUTLETS)(11)
<b>D</b> ACインレット(AC IN)(11)

リアパネル

# 各部の名前



ご注意

は次のように異なります。 **リモコンのボタン名** 

AUX または DVD

CD-R

TAPE または MD

ご使用の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

• 次のリモコンのボタン名とそのボタンを押して選ばれる入力ソース名

入力ソース名

AUX/DVD

RECORDER1

RECORDER2



marantz

# CD プレーヤー操作

機能
頭出し
停止
再生
一時停止
曲の選択
サウンドモード
の選択

# DVD プレーヤー操作

操作ボタン	機能
	頭出し
	停止
•	再生
II	一時停止
MENU	メニュー表示
$\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacksquare$	カーソル操作
ENTER	確定
0 - 9	数値の入力
DISPLAY	ディスク情報の
DISPLAT	表示

# チューナー操作

_	
操作ボタン	機能
P.SCAN/	プリセット
A.TUNE	スキャン
▲/TUNE+	選曲(アップ)
▼/TUNE-	選曲(ダウン)
✓/PRESET-	プリセットチャン
	ネルの選択
►/PRESET+	プリセットチャン
	ネルの選択
BAND	FM/AM 受信バ
DAND	ンドの切り替え F
0 - 9	数値の入力
CLEAR	メモリーや入力内
	容の消去
МЕМО	プリセット局番号
	の登録
F.DIRECT	ダイレクト選局
T.MODE	オートステレオ
1.IVIODE	/ モノラル 切り替え

# \_\_\_\_\_

一部のマランツ製のチューナーでは、 機能通りの動作をしない場合があり ます。

# テープデッキ操作

操作ボタン	機能
<b>I</b> ◀◀	巻き戻し
<b>▶</b> ▶	早送り
	停止
<b>&gt;</b>	再生
II	一時停止
CLEAR	カウンターの
	リセット

# ご注意

# 基本接続


#### (ご注意)

- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずご覧ください。
- 左右のチャンネルを確かめてから、正しくしとし、RとRを接続してください。
- 接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルを一緒に束ねない でください。雑音の原因になります。
- PHONO 端子は非常に感度の高い端子ですので、レコードプレーヤー を接続しないで音量を上げないでください。接続せずに音量を上げた場合、"ブーン"という音がスピーカーから出ることがあります。

# 進備

# 接続に使用するケーブル

ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。



# 接続する機器について

#### SA(スーパーオーディオ)ソース再生時のご注意

SA ソース(DVD オーディオ、スーパーオーディオ CD などの可聴帯域を越える高域成分を含んでいるソース) に対応していないスピーカーを接続する場合は、プレーヤー (DVD プレーヤー、スーパーオーディオ CD プレーヤーなど) の特性をスピーカー (またはアンプ) に合わせて設定してください。

SA ソースの再生時に音量を上げすぎると、スピーカーを損傷することがあります。プレーヤーの設定については、プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

# スピーカーの接続

# スピーカーケーブルを接続する

本機とお使いになるスピーカーの左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、+(赤)、-(黒)をよく確認して同じ極性を接続してください。

**1** スピーカーケーブル先端の被覆を 10mm 程度はがし、芯線をしっかりよじるなど端末処理をおこなう。



2 スピーカー端子を左に回してゆるめる。



3 スピーカーケーブルの芯線をスピーカー端子の根元に差し込む。



4 スピーカー端子を右に回してしめる。



# ご注意

- 接続の際、スピーカーケーブルの芯線が端子からはみだして他の端子 に接触しないようにしてください。またスピーカーケーブルの芯線ど うし、および芯線がリアパネルやねじに接触しないようにご注意くだ さい。故障の原因となります。
- 通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでください。感電する場合があります。

# □保護回路について

次のときに保護回路が動作します。

- スピーカーケーブルの芯線がリアパネルやねじに接触したり、スピーカーケーブルの+、一側が接触しているとき
- 本機の周囲の温度が異常に高くなったとき
- 長時間大出力で使用して内部の温度が上昇したとき

保護回路が動作すると、スピーカー出力は遮断され、電源表示が赤色に点滅します。このような場合は、電源コードを抜いてからスピーカーケーブルや入力ケーブルの接続を確認してください。

また、本機の温度が極端に上がっている場合は、本機が冷えるのを待ち、周囲の通風状態を良くしてください。そのあと、もう一度電源コードを入れ直してください。

本機の周囲の通風や接続に問題がないのにも関わらず、保護回路が動作する場合は、本機が故障していることも考えられますので、電源をオフにした上で、当社の修理相談窓口にご連絡ください。

#### バナナプラグの場合


端子を右に回して締め付けてから挿入する。



#### スピーカーの接続

# スピーカーの接続

- ●SPEAKERS A 端子と B 端子からは同じ信号を出力します。
- ●スピーカーを 1 組のみ接続するときは、SYSTEM A/B 端子のどちらかに接続してください。



# □スピーカーのインピーダンスについて


スピーカーの使用状況に応じてスピーカーのインピーダンスは次の範囲のものをお使いください。

接続するスピーカー端子	使用するスピーカーの インピーダンス
А	4~16 Ω
В	4~16 Ω
A と B の両方	8~16 Ω


# 再生機器の接続

接続できるレコードプレーヤーのカートリッジは、MM タイプです。 MC カートリッジをお使い になる場合は、ステップアップトランスなどをお使いください。

●アース線を接続すると雑音が出る場合があります。このような場合はアース線を接続しないでください。




# 録音機器の接続



# 電源コードの接続

すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。



# □AC アウトレットへの接続について

本機の AC アウトレットから他の AV 機器に電源を供給することができます。

本機には SWITCHED と UNSWITCHED の AC アウトレットを装備しています。

# SWITCHED(連動)

本機の電源のオン / スタンバイに連動し、電源供給をオン / オフします。

消費電力が合計で100W(1A)までのAV機器を接続できます。

# UNSWITCHED(非連動)

本機の電源のオン / スタンバイにかかわらず、電源を供給します。

消費電力が最大 100W (1A)までの AV 機器を接続できます。


# **企警告**

絶対許容電力以上の機器を接続しないでください。許容電力以上の機器を接続すると、火災・感電の原因となります。


# ご注意

- ●電源プラグは確実に差し込んでください。不完全な差し込みは、雑音発生の原因になります。
- AC アウトレットへは、AV 機器の電源プラグを差し込んでください。ドライヤーなど AV 機器以外の電源として使用しないでください。

# 基本操作



# <ON/OFF> <INPUT SELECTOR> 電源表示 VOLUME \*\*Marantz\*\* <BASS> <TREBLE> <BALANCE>



# 再生前の準備

**1 VOLUME** で音量を最小にする。

**2** <BASS>、<TREBLE> および <BALANCE> を中央 の位置にする。

# 電源をオンにする

#### <0N/0FF> を押す。

- 電源がオンになります。
- ●選択している入力表示が点灯します。
- 数秒後に再生可能な状態になります。

# 電源をスタンバイにする

#### [POWER OFF] を押す。

- ●電源がスタンバイ状態になります。
- •電源表示が赤色に点灯します。

- スタンバイ状態から再び電源をオンにするには [POWER ON] を押してください。
- スタンバイ中に <INPUT SELECTOR> および [INPUT ▲,▼] を 操作しても電源がオンになります。


# ご注意


電源をスタンバイ状態にしても、一部の回路は通電しています。 長期間の外出やご旅行の場合は、**<0N/0FF>**を押して電源をオフにするか、電源プラグをコンセントから抜いてください。


# 電源をオフにする

#### <0N/0FF> を押す。

- 電源がオフになります。
- すべての表示が消灯します。







# 接続した機器を再生する

**1** <INPUT SELECTOR> または [INPUT ▲,▼] で再生するソースを選ぶ。

• 選んだソースの入力表示が点灯します。

【選択できるソース】

PHONO TUNER CD AUX/DVD RECORDER-1
RECORDER-2

- リモコンの入力ソース選択ボタンを押して、入力ソースを選ぶこともできます。
- •選んだ入力ソースは電源をオフにしたあとも記憶され、電源を再び入れたときも同じソースが選ばれます。

# **2** <**SPEAKERS A/B**> を押して、再生するスピーカーを選ぶ。

選んでいるスピーカー表示が点灯します。

**3** ソースを再生する。

**4** VOLUME で音量を調節する。

# □音質を調節する

<BASS> 低音を調節する。<TREBLE> 高音を調節する。

• <BALANCE> 左右の出力バランスを調節する。

# ソースダイレクトで再生する

音声信号が音質調節回路(BASS/TREBLE/BALANCE)を通らないため、より原音に忠実な再生ができます。

#### SOURCE DIRECT を押す。

ソースダイレクト表示が点灯します。



音質の調節をおこなうときは **SOURCE DIRECT** をオフにしてください。

# ラウドネスで再生する

低い音量で再生しているときに不足する低音や高音を、自然な バランスに補正して再生します。

#### <LOUDNESS> を押す。

●ラウドネス表示が点灯します。

# 音声をミュートする

音声の出力を止め、消音することができます。

#### [MUTE] を押す。

- ミュート表示が点灯します。
- もう一度押すと、音が出ます。
- ミュート中にリモコンの **VOLUME** を操作しても音が出ます。

# ヘッドホンを使って聴く

ヘッドホンのプラグをヘッドホン端子に差し込む。

● ヘッドホンを使用するときは、**<SPEAKERS A/B>**を押してスピーカーの出力をオフにしてください。

# □音量を調節する

VOLUME で音量を調節する。

#### ご注意

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないように注意してください。

# 録音する

- **1** <INPUT SELECTOR> または [INPUT ▲,▼] で録音 するソースを選ぶ。
- 2 録音機器を録音状態にする。
- **3 録音するソースの再生をはじめる。** ・ソースの再生に合わせて録音をはじめます。

主な仕様

# 応用接続

# リモートコントロール端子

本機にマランツ製オーディオ機器を接続して使用するときに、本機から各機器に操作信号を送り各機器が動作します。


# □接続

接続するマランツ製オーディオ機器に付属しているリモート接続ケーブルで、本機の REMOTE CONTROL OUT 端子と接続する機器の REMOTE CONTROL IN 端子を接続します。

# □設定

接続している機器の背面にあるリモートコントロールスイッチを "EXTERNAL" または "EXT." にします。

- 接続している機器はリモコン受光部の受信を停止します。
- 接続している機器を操作するときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。




# 応用操作

# リモートコントロール設定

本機の REMOTE CONTROL IN 端子にリモコン受光ユニット (別売)を接続するときは、必ず以下の操作で本機のリモコン信号の受光機能を無効にしてください。

● お買い上げ時のリモコン信号の受光機能は有効に設定しています。



# □リモコン信号の受光機能を無効にする

リモコン信号の受光機能を有効にしているときに、 <SPEAKERS B> を約5秒間押す。

MUTE 表示が3回点滅し、本機のリモコン信号の受光機能 が無効になります。

# □リモコン信号の受光機能を有効にする

リモコン信号の受光機能を無効にしているときに、 <SPEAKERS A> を約5秒間押す。

RECORDER 2 表示が3回点滅し、本機のリモコン信号の受 光機能が有効になります。


#### ご注意

- リモコン受光ユニット(別売)を接続していないときは、この設定は おこなわないでください。本機をリモコンで操作できなくなります。
- リモコン信号の受光機能を無効にしているときに本機の電源コードを 抜くと、リモコン信号の受光機能が有効に設定されます。

# リモコンコード設定

本機と付属のリモコンには3通りの通信用リモコンコードがあります。これにより本機を複数台同じ場所でお使いになるときに、それぞれの機器とリモコンの組み合わせごとに別々のリモコンコードを設定することで、リモコン信号が干渉することなく操作できます。

●お買い上げ時のリモコンコードは"AMP1"です。



# リモコンのリモコンコードを設定する

# リモコンを AMP 2 に設定する

[AMP] と数字ボタンの [2] を 5 秒以上押す。

# リモコンを AMP 3 に設定する


[AMP] と数字ボタンの [3] を 5 秒以上押す。

# 本機のリモコンコードを設定する


[AMP] と [DISPLAY] を押す。

- リモコンに設定しているリモコンコード信号を本機に送信します。
- ◆本機のリモコンコード設定の切り替えが終わると、本機は次のように表示します。


AMP1: PHONO 表示が3回点滅します。



AMP2: TUNER 表示が3回点滅します。



**AMP3** : CD 表示が 3 回点滅します。





リモコンコードの設定をお買い上げ時の設定に戻すには、[AMP]と数字ボタンの[1]を5秒以上押してください。

問事へ。――?

主な仕様

# 用語の解説

#### サ

#### スピーカーインピーダンス

交流抵抗値のことで、 $\Omega(オーム)$ という単位であらわします。

この値が小さいほど大きな出力が得られますが、アンプにかかる負担は増えます。本機が対応しているインピーダンスのスピーカーをお使いください。

#### ハ

#### 保護回路

何らかの原因で過負荷や過電圧などの異常が 起きたときに、本機の電源をスタンバイ状態 にする機能です。過負荷や過電圧から本機内 部の回路の破損を防ぎます。

# 故障かな?と思ったら

- □ 各接続は正しいですか
- □ 取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □ スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、お近くの株式会社マランツコンシューマーマーケティングの各営業所、または当社の サービスセンターにご連絡ください。

症状	原因	対 策	関連ページ
電源が入らない。	<ul><li>電源コードが抜けている。</li><li>スタンパイ状態になっている。</li></ul>	<ul><li>電源コードの接続を点検してください。</li><li>本体の入力切り替えつまみを回すかリモコンの POWER ON ボタンを押してください。</li></ul>	11 11
	• 保護回路が動作している。	<ul><li>スタンバイ表示が点滅している場合は一旦電源をオフにして1分以上待ってから電源を入れ直してください。</li></ul>	9
電源は入るが、スピーカーから音	<ul><li>スピーカーの接続が不完全である。</li></ul>	<ul><li>スピーカーの接続を点検してください。</li></ul>	10
が出ない。	• 入力コードの接続が不完全である。	• 入力コードの接続を点検してください。	10
	• 入力切り替えつまみの位置が不適当である。	• 入力切り替えつまみを正しい位置に合わせてください。	12
	• 音量調節つまみが絞ってある。	● 音量調節つまみを調節してください。	12
	<ul><li>■ スピーカー切り替えスイッチの設定がオフに なっている。</li></ul>	<ul><li>◆接続しているスピーカー端子のスピーカー切り替えスイッチをオンにしてください。</li></ul>	12
	• スピーカー切り替えスイッチの選択が不適当である。	<ul><li>●接続しているスピーカー端子のスピーカー切り替えスイッチをオンにしてください。</li></ul>	12
	●ミュート機能が動作している。	◆ ミュート表示が点灯している場合はリモコンの MUTE ボタンを押してミュートを解除してください。	12
音量が自動的にさがってしまう。	• 保護回路が動作している。	● 一旦電源をオフにして 1 分以上待ってから電源を入れ直 してください。	9
片側のスピーカーからしか音が出	<ul><li>スピーカーの接続が不完全である。</li></ul>	<ul><li>スピーカーの接続を点検してください。</li></ul>	10
ない。	<ul><li>バランスつまみの位置が正しくない。</li></ul>	<ul><li>バランス調整つまみを正しい位置に合わせてください。</li></ul>	12
左右の音が入れ替わっている。	• 左右のスピーカーまたは左右の入力コードの接続が逆になっている。	•正しく接続し直してください。	10
レコード再生中にノイズが出る。	<ul><li>レコードプレーヤーのアース線が外れている。</li></ul>	• PHONO GND 端子への接続を点検してください。	10
	PHONO 入力端子の接続が不完全である。	● PHONO 入力端子の接続を点検してください。	10
	<ul><li>レコードプレーヤーの近くにテレビなどがあり影響を受けている。</li></ul>	◆設置位置を変えてみてください。	_
レコード再生中に音量を上げると	<ul><li>レコードプレーヤーとスピーカーが近すぎる。</li></ul>	<ul><li>できるだけスピーカーと離して設置してください。</li></ul>	_
ハウリング現象を起こす。	<ul><li>レコードプレーヤーの台や床が振動しやすい。</li></ul>	<ul><li>◆レコードプレーヤーにインシュレーターがない場合は、市 販のインシュレーターを使用してください。</li></ul>	_
リモコンのボタンを押しても何も	• 電池が切れている。	<ul><li>新しい電池に取り替えてください。</li></ul>	6
作動しない。	<ul><li>リモコンと本体が離れすぎている。</li></ul>	• 本機に近づいて操作してください。	6
	• リモコンと本体の間に障害物がある。	• 障害物を取り除いてください。	6
	<ul><li>違うボタンを押している。</li></ul>	<ul><li>●正しいボタンを押してください。</li></ul>	8
	•電池が正しい極性(⊕ と ⊖)で入っていない。	<ul><li>正しい極性で電池を入れてください。</li></ul>	6
	本機のリモコン信号の受光機能が無効になって     いる。	●リモートコントロールの設定を確認してください。	13
	<ul><li>◆本機とリモコンのリモコンコードが異なっている。</li></ul>	<ul><li>本機とリモコンのリモコンコードを同じ設定にしてください。</li></ul>	14

主な仕様

# 保証と修理について

#### □保証書

この製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

# 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは、保証書をご覧ください。

#### ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になります ので、ご注意ください。

# 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。 有料修理の料金については、『製品のご相談と

有料修埋の料金については、「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近 くの修理相談窓口へお問い合わせください。

# □修理を依頼されるとき

# 修理を依頼される前に

- ●取扱説明書の『故障かな?と思ったら』の項目をご確認ください。
- ●正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

# 修理を依頼されるとき

- ●添付の『製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内』に記載の、お近くの修理相談窓口へご相談ください。
- ●修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

# □依頼の際に連絡していただきたい 内容

- ●お名前、ご住所、お電話番号
- •製品名……取扱説明書の表紙に表示しています。
- •製造番号……保証書または製品背面(または底面や側面)に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

# □補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

# □お客様の個人情報の保護に ついて

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめごア承ください。
- •この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

# 主な仕様(仕様・外観寸法図)

 • 定格出力:
 40W × 2(8 Ω 負荷)

 (40Hz – 20kHz 両 ch 同時駆動)
 55W × 2(4 Ω 負荷)

•**全高調波歪率:** 0.01%

(40Hz - 20kHz 両 ch 同時駆動、8 Ω負荷)

• 出力帯域幅:(8 Ω負荷、0.06%) 10Hz - 30kH

• **周波数特性:**(CD、1W、8 Ω負荷) 10Hz - 50kHz + 0dB、 - 1dB

• **ダンピングファクター**: 100

(8 Ω負荷、40Hz - 20kHz)

• 入力感度 / 入力インピーダンス

PHONO(MM): 2.2mV/47k  $\Omega$  CD, TUNER, AUX/DVD, RECORDER: 200mV/20k  $\Omega$ 

• PHONO 最大許容入力 (1kHz)

MM: 110mV RIAA 偏差(40Hz - 20kHz): ± 0.5dB

• S/N比

(IHF A ネットワーク、8 Ω負荷)

PHONO(MM): 83dB(5mV 入力、1W 出力) CD、TUNER、AUX/DVD、RECORDER: 103dB(2V 入力、定格出力)

・トーンコントロール

BASS(100Hz): ± 10dB TREBLE(10kHz): ± 10dB

• **電源電圧:** AC100V、50/60Hz

 • 消費電力(J60065):
 110W

 • 待機消費電力:
 0.4W

 • 質量(本体):
 6.7kg

· ※仕様および外観は改良のため、予告なく変 ※本機は国内仕様です。

※本機を使用できるのは日本国内のみで、外


国では使用できません。

では、ないないが、できないでは、アロダンダーが不同ない。 更することがあります。 必ず A

必ず AC100V のコンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。AC100V 以外の電源には絶対に接続しないでください。



主な仕様



# 索引

音量調節つまみ(VOLUME)
<b>運か</b>
乾電池····································
でき さ
消音(MUTE)
で た
低音調節つまみ(BASS)7,12 電源コード11

# ぽな

入力切り替えつまみ(INPUT SELECTOR) …7,12

#### ぽは

パランス調節つまみ(BALANCE) ······7,12
ピンプラグケーブル9
保護回路9,15

# **愛** 5

リモコン	6	8 1	4
) <u></u> )	Ο,	O, 1	

# marantz

# お客様ご相談センター

**(**03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

# 株式会社マランツコンシューマーマーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。

http://www.marantz.jp